



Simonetta Musikschrank

Dieses preiswerte, elegante Tonmöbel wird Sie durch seine Ausstattung und Leistung überraschen. Die Abmessungen sind so gehalten, daß es auch in einer kleineren Wohnung Platz findet. Rundfunk und Plattenspieler sind durch die beiden vorderen Klappen verdeckt, so ist die ganze Oberseite frei zum Abstellen eines Fernsehgerätes oder Raumschmuckes.

Dunkel Bestell-Nr. 06535
 Hell Bestell-Nr. 06506

DM 348,-

Anzahlung DM 70,-



Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, Sie als glücklichen Besitzer des Simonetta-Musikschrankes AF 634 begrüßen zu können. Um Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen ein genaues Studium dieser Anleitung.

Antenne und Erde

Mit dem in Ihrem Gerät eingebauten **Gehäusedipol** ist auf allen Wellenbereichen ein Empfang möglich. Für besondere Wünsche ist die Anlage einer Hochantenne, z. B. zum genußreicheren KW-Empfang, zu empfehlen.

Erdleitung

Eine Erdleitung ist nur bei starken Störungen notwendig. Für Ihren Anschluß ist die mit \perp bezeichnete Buchse vorgesehen.

Die Wahl der einzelnen **Wellenbereiche** sowie **Tonabnehmer** geschieht durch **Drucktasten**. Zum Ausschalten wird die Taste „Aus“ betätigt. **Den gewünschten Sender** stellen Sie mit dem rechten Doppel-Drehknopf ein. Kleiner Knopf = KW, MW und LW, großer Knopf = UKW-Bereich.

So können Sie allein durch Tastendruck

zwei verschiedene Sender sofort wählen.

Die richtige Einstellung des gewünschten Senders

erfolgt nach größtem Ausschlag des magischen Bandes. An der jeweiligen Größe der Leuchtfläche können Sie gleichzeitig die Stärke des empfangenen Senders erkennen. Die Lautstärke stellen Sie an dem kleinen Knopf links ein, der große Knopf dahinter dient zur Klangregulierung.

Schallplattenwiedergabe

Zum Abspielen von Schallplatten drücken Sie die Taste „TA“. Lautstärke und Klangregelung erfolgt wie bei Rundfunkempfang. Die Anschlußbuchse für „TB“ ist die Normbuchse neben dem Plattenspielerzugang.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Unterlagen für den Plattenwechsler.

Achten Sie bitte in Ihrem eigenen Interesse darauf, daß diese beigegefügtten Garantiekarten richtig und vollständig ausgefüllt sind. Bitte bewahren Sie diese Urkunden für den Fall einer Garantiereklamation sorgfältig auf und stellen Sie uns bei Reklamationen das Gerät mit allen diesen Unterlagen zu.

Technische Daten

7 Röhren, 13 Funktionen, 16 Kreise.

Stromart:	Wechselstrom 110/220 V.
Skalenlampen:	2 Stück, 7 V, 0,3 A.
Wellenbereiche:	4 – UKW, MW, KW, LW.
Drucktasten:	6 Stück.
Röhrenbestückung:	ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EZ 80, EM 84. Zwischenfrequenz 452 kHz und 10,7 MHz.
Lautsprecher:	1 Duo-Lautsprecher, 1 Hochtonlautsprecher, Anschlüsse für Antennen, Erde, Phono, TB sowie Zweitlautsprecher.
Phono-Chassis:	Philips-10-Platten-Wechsler Stereo.

Unser technisches Labor überwacht in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesgewerbeanstalt laufend die Qualität unserer Quelle-Geräte. Hochqualifizierte Techniker und zahlreiche wertvolle Meßinstrumente versetzen uns in die Lage, vorausschauend technische Entwicklungen vorzubereiten. Daher entsprechen Quelle-Rundfunk-

und Fernsehgeräte stets dem neuesten Stand der Technik.

Garantieleistung: 1/2 Jahr, nicht nur auf die Röhren, sondern auf das ganze Gerät, ausgenommen Batterien.

Änderungen bei Fernseh-, Rundfunk- und Phonogeräten, die dem technischen Fortschritt dienen, in Ihrem Interesse vorbehalten!

Wünschen Sie nähere Informationen über unser weiteres Programm,

**fordern Sie bitte
unsere ausführlichen Prospekte an**

GROSSVERSANDHAUS

 **Quelle**

FÜRTH IN BAYERN